



für Troldekt®-Akustikplatten und Troldekt® Plus zur Montage in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt®-Akustikplatten und Troldekt® Plus in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für alle Troldekt® T24-Schienensysteme können Sie von www.troldekt.de herunterladen.


QUERSCHNITT




K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene




K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene




K3-S: Mit 3 mm Fase für sichtbare T-Schiene




K5-FS: Mit Falz und 5 mm Fase für sichtbare T-Schiene




K0-FS Troldekt Plus



K0-S: Troldekt Plus



K3-S: Troldekt Plus



K5-FS: Troldekt Plus

MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldekt-Platten in die Profile.

Achtung: Bei der Montage von 600 × 600 mm quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle

Platten in der richtigen Richtung montiert werden; das heißt die Holzwollesfasern verlaufen nämlich überwiegend parallel zu den Längskanten der Platten. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten zu achten, so dass der Text auf allen Platten in der gleichen

Richtung verläuft. Schauen Sie einfach auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten – der Text soll auf allen Platten gleich wenden.

ABBILDUNG – MONTAGE

