



## für Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus zur Montage in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt®-Akustikplatten und Troldtekt® Plus in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für alle Troldtekt® T24-Schienensysteme können Sie von [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) herunterladen.


### QUERSCHNITT




K0-FS: Mit Falz für sichtbare T-Schiene




K0-S: Rechteckig für sichtbare T-Schiene




K5-FS: Mit Falz und 5 mm Fase für sichtbare T-Schiene



K0-FS Troldtekt Plus



K0-S: Troldtekt Plus



K5-FS: Troldtekt Plus

### MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten in die Profile.

**Achtung:** Bei der Montage von 600 × 600 mm quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle

Platten in der richtigen Richtung montiert werden; das heißt die Holzwollefasern verlaufen nämlich überwiegend parallel zu den Längskanten der Platten. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten zu achten, so dass der Text auf allen Platten in der gleichen

Richtung verläuft. Schauen Sie einfach auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten – der Text soll auf allen Platten gleich wenden.

### ABBILDUNG – MONTAGE

