



für Troldtekt® Plus K0, K5, K11 und K0-U, Montage mit Schrauben

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt® Plus K0, K5, K11 und K0-U mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem. Wenn Sie Troldtekt® auf einer Holzlattung montieren, muss die Lattung mindestens 60 x 30 mm betragen. Sie können Montageanleitungen für das Troldtekt®-C60-Schienensystem oder die Holzlattung auf www.troldtekt.de herunterladen.


KANTENANSICHT (KONSTRUKTIONSunABHÄNGIG)




K0 Troldtekt Plus
Gerade Kante



K5 Troldtekt Plus
Mit 5 mm Fase



K11 Troldtekt Plus
Mit 11 mm Fase



K0-U Troldtekt Plus®
Gerade Kante und Schattenfuge

K0, K5, K11 und K0-U sind als Troldtekt Plus in folgenden Plattenstärken erhältlich:

25+18 / 25+40 / 35+18 / 35+40 mm

(Achtung: 25+40 / 35+40 mm sind nicht mit dem C60-Schienensystem im Kreuzraster kombinierbar)

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT IST DIE GANZE ANLEITUNG DURCHZULESEN)


1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldtekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Platten beim Anbringen im Verband montiert werden.

2: Die Platten mit Troldtekt-Schrauben in einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie unten auf der Abbildung gezeigt. 20 mm bei Holzlattung und bei C60-Stahlschienen. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf ansonsten eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

Achtung: Bei der Montage von **600 x 600 mm** quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle Platten in der richtigen Richtung montiert werden; die Holzwollesfasern verlaufen nämlich überwiegend parallel zu den Längskanten der Platten. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten zu achten, sodass der Text auf allen Platten in der gleichen Richtung verläuft. Schauen Sie einfach auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten – der Text soll auf allen Platten gleich wenden.

ABBILDUNG – MONTAGE K0, K5, K11 UND K0-U


Die Abbildung zeigt die längs verlaufende Holzlattung, doch eine quer verlaufende Holzlattung kann ebenfalls verwendet werden. Beachten Sie jedoch die Toleranzen der Troldtekt-Platten. Wenn die Platten sehr trocken sind, können Sie ein Untermaß aufweisen, was bei sehr großen Flächen mit quer verlaufender Holzlattung zu Problemen führen kann.



DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie.
Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h., zwischen Lattung und Sparrenfuß.
Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.



TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubendimension (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
25 / 25+18 / 2540	600	4,2x45/4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	
35 / 35+18 / 35+40	600	4,2x55/4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	

Troldtekt-Strukturschraube
für Holz und Stahl, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-Strukturschraube
für Stahl, PH 2

4,2x50 mm

